

## Tab Section Hierarchy

This document outlines the hierarchical structure of the document, categorized by section name and their respective headings.

- **Avvertenze**
  - SMALTIMENTO
- **Dati tecnici**
  - Descrizione dell'architettura
  - Base di potenza RS14
  - Display
- **Installazione**
  - MONTAGGIO
  - COLLEGAMENTO ELETTRICO
  - COLLEGAMENTO SCHEDA A DISPLAY
- **Accensione e prima cottura**
  - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
  - CALIBRAZIONE SCHEDA
  - AGGIORNAMENTO SOFTWARE
  - PRIMO AVVIO DI COTTURA
- **Gestione fasi e programmi di cottura**
  - Gestione fasi
  - Gestione programmi
  - Gestione del ricettario
- **Funzioni avanzate**
  - Autoreverse
  - Iniezione manuale
  - Ventole
  - Sonda al cuore
  - Sonda al vapore
  - Gestione timer
  - Preriscaldamento boiler
- **Programmi di Lavaggio**
  - Lavaggi
  - Lavaggio boiler
- **Menu impostazioni**
  - Impostazioni Generali
  - Impostazioni Data e ora
  - Impostazioni Lingua
  - Impostazioni Connettività

- **Connettività**
  - PROTOCOLLO MODBUS (RS485)
  - COLLEGAMENTO TASTIERA ESTERNA
  - COLLEGAMENTO USB
  - COLLEGAMENTO ETHERNET
  - COLLEGAMENTO Wi-Fi
  - COLLEGAMENTO HACCP
- **Menu service**
  - Reset Totali
  - Reset Parametri
  - Lettura I/O
  - Test I/O
  - Configurazione Ingressi
- **Configurazione avanzata**
  - LOG HACCP
  - CONFIGURAZIONE FORNO A MATRICOLA
  - CATTURA SCHERMATA
- **Diagnostica**
  - Allarmi Gravi
  - Allarmi non gravi
- **Parametri**
  - Descrizione dei parametri
- **File di configurazione**
  - Struttura file di configurazione
  - Caricamento file
- **RSFAN 700**
  - Descrizione
  - Dati tecnici
  - Caratteristiche elettromeccaniche
  - Layout
  - Connessioni
  - Scheda RSFAN700
- **RSFAN 800**
  - Descrizione
  - Dati tecnici
  - Caratteristiche elettromeccaniche
  - Layout
  - Connessioni
  - Parametri

- Controllo seriale
- **RSPLUS BOILER**
  - Descrizione
  - Dati tecnici
  - Caratteristiche elettromeccaniche
  - Layout
  - Connessioni
- **RSPLUS GAS**
  - Descrizione
  - Dati tecnici
  - Caratteristiche elettromeccaniche
  - Layout
  - Connessioni